


PFG326




# **greenworks®**

**Модель 22157Т**

**(арт. 2200207)**

**КУСТОРЕЗ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 24В**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**CE**

**PFG326**

Перевод оригинальных инструкций

Русский (Перевод оригинальных инструкций)	RU
<b>1. Описание устройства.....</b>	<b>4</b>
1.1 Предназначение.....	4
1.2 Основные компоненты устройства.....	4
<b>2 Безопасность.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Сборка.....</b>	<b>4</b>
3.1 Распаковка устройства.....	4
<b>4 Эксплуатация.....</b>	<b>5</b>
4.1 Запуск устройства.....	5
4.2 Остановка устройства.....	5
4.3 Регулировка угла наклона головки кустореза.....	5
4.4 Регулировка длины.....	5
4.5 Рекомендации по эксплуатации.....	5
<b>5 Техническое обслуживание....</b>	<b>6</b>
5.1 Чистка устройства.....	6
5.2 Смазка лезвия.....	6
<b>6 Хранение устройства.....</b>	<b>6</b>
<b>7 Поиск и устранение неисправностей.....</b>	<b>6</b>
<b>8 Технические характеристики...</b>	<b>6</b>
<b>9 Гарантийные обязательства.....</b>	<b>7</b>
<b>10 Декларация соответствия ЕС.....</b>	<b>8</b>
<b>11 Данные о сети АСЦ Гринворкс...</b>	<b>9</b>
<b>12 Правила техники безопасности при работе с телескопическим кусторезом.....</b>	<b>12</b>

## Русский (Перевод оригинальных инструкций)

### 1 ОПИСАНИЕ

#### 1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данный кусторез предназначен для обрезания и подравнивания живых изгородей и кустарников в домашних условиях.

#### 1.2 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рисунок 1-2

1. Винт
2. Задняя рукоятка
3. Кнопка блокировки
4. Задний курковый выключатель
5. Кулачковый зажим (рукоятка)
6. Кулачковый зажим (головка кустореза)
7. Кнопка блокировки
8. Головка кустореза
9. Нож и крепежные элементы
10. Кнопка поворота рукоятки
11. Передний курковый выключатель

### 2 БЕЗОПАСНОСТЬ

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что вы выполняете/соблюдаете все правила техники безопасности.

### 3 СБОРКА

- Немедленно замените аккумуляторную батарею или зарядное устройство, если аккумуляторная батарея или шнур зарядного устройства повреждены.
- Убедитесь, что устройство выключено перед установкой или извлечением аккумуляторной батареи.

#### 3.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием убедитесь в том, что устройство правильно собрано.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения.
- Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые компоненты.
- Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

1. Откройте упаковку.
2. Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.

3. Извлеките все разрозненные компоненты из коробки.
4. Извлеките устройство из коробки.
5. Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

#### 3.1.1 ПРИКРЕПЛЕНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ КУЛАЧКОВЫХ ЗАЖИМОВ

Рисунок 2

1. Прикрепите и ослабьте кулачковые зажимы, как показано стрелкой на рисунке.

#### 3.1.2 РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМНОГО УСИЛИЯ КУЛАЧКОВЫХ ЗАЖИМОВ

Рисунок 2

Если прижимное усилие слишком слабое:

- Осторожно поверните винт по часовой стрелке - это позволит увеличить прижимное усилие.

Если прижимное усилие слишком сильное:

- Осторожно поверните винт против часовой стрелки - это позволит уменьшить прижимное усилие.

#### 3.1.3 УСТАНОВКА ГОЛОВКИ КУСТОРЕЗА

Рисунок 3

1. Поместите устройство на ровную и гладкую поверхность.
2. Ослабьте кулачковый зажим головки кустореза.
3. Совместите стрелку на конце рукоятки со стрелкой на головке кустореза.
4. Натяните головку кустореза на рукоятку до красной линии.
5. Затяните кулачковый зажим головки кустореза.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Периодически проверяйте соединения, чтобы убедиться, что они плотно затянуты.

#### 3.1.4 СНЯТИЕ ГОЛОВКИ КУСТОРЕЗА

Рисунок 3

1. Поместите устройство на ровную и гладкую поверхность.
2. Ослабьте кулачковый зажим головки кустореза.
3. Нажмите кнопку блокировки.
4. Снимите головку кустореза.

#### 3.1.5 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Рисунок 4

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить.
- Перед установкой или удалением аккумуляторного блока выключите устройство и подождите, пока двигатель не остановится.
- Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумуляторного блока и зарядного устройства.

## Русский (Перевод оригинальных инструкций)

- Совместите подъемные выступы на аккумуляторе с пазами в аккумуляторном отсеке.
- Задвигайте аккумулятор внутрь аккумуляторного отсека, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.
- Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.

### 3.1.6 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Рисунок 4

- Нажмите и удерживайте кнопку фиксации аккумулятора.
- Извлеките аккумулятор из устройства.

## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Осторожно прикасайтесь к лезвию.
- Не вставляйте пальцы в выемки или в такое положение, где их можно отрезать.
- Не прикасайтесь к лезвию, пока не извлечете аккумуляторную батарею.
- Не используйте устройство, если режущее полотно повреждено или изношено.
- Удалите все предметы, такие как шнурья, светильники, провода или веревки, которые могут запутаться в режущем полотне

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если лезвие зацепилось за электрический шнур или линию электропередач, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛЕЗВИЮ! ОНО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ. Выполните нижеуказанные мероприятия:

- Удерживайте устройство за изолированные рукоятки или опустите устройство вниз и направьте в сторону от себя.
- Отключите электрическое питание от поврежденной линии или шнура, прежде чем пытаться освободить лезвие.

### 4.1 ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рисунок 5

- Нажмите передний курковый выключатель.
- С помощью большого пальца потяните назад кнопку блокировки и в то же самое время нажмите задний курковый выключатель.
- Отпустите кнопку блокировки. Продолжите удерживать задний курковый выключатель для продолжительной работы.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удерживайте устройство обеими руками во время его работы.

### 4.2 ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Рисунок 6

- Отпустите передний и задний курковый

выключатель для остановки устройства.

### ⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка блокировки автоматически вернется в положение блокировки при отпускании заднего куркового выключателя.

### 4.3 РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ГОЛОВКИ КУСТОРЕЗА

Рисунок 7

Головка кустореза может поворачиваться на угол 135° и может фиксироваться в 7 положениях в пределах данного углового диапазона.

- Потяните кнопку поворота и переместите головку вперед или назад в требуемого положение.
- Отпустите кнопку поворота.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Головка кустореза должна безопасно фиксироваться на своем месте.

### 4.4 РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ

Рисунок 8.

- Поместите устройство на ровную и гладкую поверхность.
- Ослабьте ручку кулачкового зажима.
- Отрегулируйте вал рукоятки для обеспечения комфортной длины.
- Затяните ручку кулачкового зажима.

### 4.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Начните обрезку сверху живой изгороди. Незначительно наклоните инструмент (до 15° относительно линии реза) так, чтобы концы лезвия слегка указывали на изгородь. Это заставит лезвия резать более эффективно. Держите инструмент под нужным углом и равномерно перемещайте его вдоль линии реза. Двухстороннее лезвие позволяет резать в любом направлении.
- Для того, чтобы получить очень прямой срез, натяните кусок нити по длине живой изгороди на желаемой высоте. Используйте нить в качестве ориентира, обрезая чуть выше ее.
- Для того, чтобы получить плоские грани, режьте по ходу роста. Более молодые стебли двигаются наружу, когда лезвие режет вниз. Это приводит к появлению узких прогалин на живой изгороди.
- Будьте осторожны, чтобы избежать столкновения с посторонними предметами. Особенно избегайте твердых предметов, таких как металлическая проволока и перила, поскольку они могут повредить лезвия.
- Регулярно смазывайте лезвия.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Держите руки вдали от лезвий во время работы. Прикосновение к лезвию без защитных средств может привести к серьезной травме.

## Русский (Перевод оригинальных инструкций)

### 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы тормозная жидкость, бензин, материалы на основе нефти попадали на пластмассовые детали. Химические вещества могут привести к повреждению пластмассовых деталей и сделать устройство непригодным для эксплуатации.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом технического обслуживания извлеките аккумуляторный блок.

#### 5.1 ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Держите устройство и двигатель свободными от листьев, веток или излишков смазки, чтобы предотвратить возникновение пожара.

- Для чистки устройства используйте влажную ткань, смоченную мягкодействующим моющим средством.
- Удалите влагу с помощью сухой ткани.
- Для чистки вентиляционных отверстий используйте небольшую щетку.

#### 5.2 СМАЗКА ЛЕЗВИЯ

Для повышения эффективности и срока службы лезвий, тщательно смазывайте их после каждого рабочего сеанса:

- Поместите устройство на ровную и гладкую поверхность.
- Используйте мягкую ткань для чистки лезвий и щетку для удаления грязи.
- Для смазки режущего полотна нанесите на его верхнюю кромку тонкий слой масла.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать масло без примесей.

### 6 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Очистите устройство перед хранением.

1. Извлеките аккумулятор.
2. Дайте двигателю остыть.
3. Проверьте, что нет ослабленных или поврежденных компонентов. При необходимости замените поврежденные компоненты, затяните

ослабленные винты и болты или обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

4. Храните устройство в прохладном и сухом помещении.

### 7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Двигатель останавливается во время работы.	Аккумуляторная батарея не плотно установлена.	Убедитесь, что аккумуляторная батарея плотно установлена в устройство.
	Аккумуляторный блок разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Устройство повреждено.	Не используйте устройство и обратитесь в сервисный центр.
Устройство выделяет дым во время работы.	Устройство повреждено.	1 Немедленно остановите устройство. 2 Выньте аккумуляторную батарею. 3 Обратитесь в сервисный центр.
	Лезвия заблокированы.	Извлеките аккумуляторную батарею, затем устраните засорение лезвий.
Повышенный уровень шума и/или вибраций при работе устройства.	Компоненты не закручены.	1 Остановите устройство. 2 Выньте аккумуляторную батарею. 3 Осмотрите его на наличие повреждений. 4 Выполните проверку и затяжку крепежных элементов устройства.
	Компоненты повреждены.	Не используйте устройство и обратитесь в сервисный центр.

### 8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	24 В
Скорость вращения без нагрузки	3000 ( $\pm 10\%$ ) /мин
Скорость перемещения лезвия	3000 ( $\pm 10\%$ ) /мин
Длина лезвия	510 мм
Мощность резания	18 мм
Вес (без аккумуляторного блока)	2,8 кг
Измеренный уровень звукового давления	84 дБ(А), k=3.0
Измеренный уровень мощности звука	95,7 дБ(А), k=3.0
Гарантируемый уровень мощности звука	99 дБ(А)
Уровень вибрации	2 м/с <sup>2</sup>
Коэффициент погрешности K	1,5 м/с <sup>2</sup>

## **9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок гарантийного обслуживания на инструменты TM GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

**ОГРАНИЧЕНИЯ.** Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов ТМ GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи: 1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели; 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации; 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению); 4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки); 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры; 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации; 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте; 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей; 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS; 10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, проведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.** Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибутору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте [www.Greenworkstools.ru](http://www.Greenworkstools.ru).

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu) и на русскоязычной версии сайта [www.greenworkstools.ru](http://www.greenworkstools.ru).

Официальный Сервисный Партнер ТМ GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк». Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

## **10 Декларация соответствия ЕС**

Имя и адрес производителя:

Имя: GLOBGRO AB

Globe Group Europe

Адрес: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden (Швеция)

Имя и адрес лица, авторизированного для компиляции технического файла:

Имя: Петер Сёдерстрём (Peter Söderström)

Адрес: Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden (Швеция)

Настоящим мы заявляем, что данный продукт

Категория: Шестовой кусторез

Модель: 22157T(PFG326)

Серийный номер: Обратитесь к табличке заводских характеристик устройства

Дата изготовления: Обратитесь к табличке заводских характеристик устройства

• соответствует требуемым положениям Директивы по механическому оборудованию 2006/42/EC.

• соответствует требуемым положениям следующих ЕС-директив:

- 2014/30/EC
- 2000/14/EC и 2005/88/EC
- 2011/65/EC и (EC)2015/863

Кроме того, мы заявляем, что следующие (части/пункты) Европейских гармонизированных стандартов используют нормативы:

• EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-15:2009+A1:2010 EN ISO 10517:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Измеренный уровень мощности звука: L<sub>WA</sub>: 95,7 дБ(А)

Гарантированный уровень мощности звука L<sub>WA,d</sub>: 99 дБ(А)

Метод оценки соответствия Приложению VI Директивы 2000/14/EC.

Место, дата: Мальмё, 21.01.2018

Подпись: Тед Ку (Ted Qu), Директор по качеству



**ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС**

<b>№п</b>	<b>№</b>	<b>Организация</b>	<b>Город и Адрес</b>	<b>Телефон</b>
1	ООО "Мастер-Класс"	г. Астрахань	414014, Астраханская обл, Астрахань г, Ярославская ул, дом № 34	8(8512)759111
2	ООО "Айсберг-Сервис"	г. Барнаул	656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54	8(385)2362002
3	ООО "ЦИС"	г. Белгород	308002, Белгородская обл, Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, дом № 133В	8(4722) 31-82-48, 34-61-29
4	ИП Гринев А.А.	г. Брянск	241019, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, дом № 93А	8(953)2815829
5	ООО Интертулс - ДВ- СЦ Молоток	г. Владивосток	690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34.	8 (423) 2637502
6	ИП Верстин В.Ф.	г. Владимир	600022, Владимирская обл, Владимир г, Ленина пр-кт, дом № 44	8 (4922) 38-67-55
7	ООО «СК Славяне»	г. Волгоград	400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А	8(8442) 364050
8	ООО «СК Славяне»	г. Волжский	404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1	8(909) 3910251
9	ИП Семенов А.Ю.	г. Воронеж	394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з"	8 (473)2619635
10	ИП Русин А.А.	г. Воронеж	394026, Воронежская обл, Воронеж г, Беговая ул, дом № 205, оф.209	8(473) 333-03-31
11	ИП Салахов	г. Екатеринбург	620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А	8(343)2519494
12	ООО "Арсенал"	г. Железногорск	Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26	8(960)6841001
13	ИП Васильев А.С.	г. Иркутск	664003, Иркутская обл, Иркутск г, Киевская ул, дом № 34А	8(908)6610538
14	ООО «Сервис Тех Центр»	г. Казань	420136, ул.Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002	(843)5254415, моб. 89179133570
15	ООО "Красное Колесо"	г. Калининград	236008,г.Калининград,ул.Достоевского,д 21	8(929)1661107
16	ИП Обухова Марина Сергеевна	г. Краснодар	353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная д. 8А	8 (861) 2728888
17	ИП Конарев В.А.	г. Краснодар	350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23	8(918) 193 84 48
18	ООО СЦ "База"	г. Красноярск	660056, г.Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо	8(391) 2235006
19	ИП Кухарчук Т.П.	г. Комсомольск-на-Амуре	681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул, дом № 3	8 (4217) 31-80-00
20	ИП Куракин М.Н.	г. Кемерово	г.Кемерово, ул.Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз»	8 (3842) 901400
21	ООО "СЦ КВЭЛ"	г. Кемерово	650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 20/1	(3842)350480, 358319
22	ООО "Дядько"	г. Курск	305003 г. Курск, ул. Александра Невского 13 В-2	8 904 520 87 27
23	ООО "СЦ КВЭЛ"	г. Ленинск-Кузнецкий	652507, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 1	(38456) 71281
24	ООО "Фирма Технопарк"	г. Москва	121471,Москва, ул. Гвардейская д 3,к 1	8(8007)006525

25	ИП Силин Ю.В.	г. Москва	Москва, Севанская ул, дом № 54	8 (985)2566520
26	ИП Овод С.П.	г. Магнитогорск	455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул, дом № 56	8(351)9404412
27	ИП Царева Н.П.	г. Мурманск	183031, Мурманская обл, Мурманск г, Свердлова ул, дом № 9 Б	8 (953)300-1932
28	ИП Кондратьев Владимир Леонидович	г.НижнийНовгород	603074, Нижний Новгород г, Сормовское ш, дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник	8 (831) 257-79-54 8 908 16 70 249
29	ИП Куракин М.Н.	г. Новосибирск	630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19	8(383) 3990109
30	ООО «ЛИСКО центр»	г. Новосибирск	630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 28, корпус 3	7 (913) 916-84-95
31	ООО "СЦ КВЭЛ"	г. Новокузнецк	654005, г. Новокузнецк, просп. Строителей, 54	(3843)200347
32	ИП Задорожная К.В.	г. Омск	644022, Омская обл., Омск г, Сакена Сейфуллина, дом № 40	8(3812) 502060
33	ООО "Арсенал"	г. Орёл	302004, г. Орел ул. 1-я Курская д.83	8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00
34	ООО "Арсенал"	г. Орёл	302029, г. Орел Московское шоссе д.1266	8(4862) 200758, 8(962)4829666
35	ООО «Территория сервиса»	г. Пермь	614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102	8 (342)2594479
36	ООО "Куб"	г. Пермь	614064, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 55	8 (342)2020490
37	ООО «Электра»	г. Пятигорск	357500, Ставропольский край . г.Пятигорск . проезд Суворовский , 1.А	+7 (8793) 382757
38	ООО "С-ФК"	г. Рязань	390000, Рязань, ул. Садовая, д.33	8(4912) 282016, 923472
39	ИП Холод	г. Ростов на Дону	344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140	8(863) 2790305
40	ООО "Электра"	г.Санкт Петербург	190013, г, Санкт-Петербург, , Заставская ул. д. 30	8(812)7403587
41	ООО "Интер Электро"	г. Самара	443052, Самарская обл, Самара г, Псковская, дом № 25	8(846) 9552414
42	ИП Колоколов Дмитрий Владимирович	г. Самара	443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж	8(846)9905446
43	ИП Никитина Н.В.	г. Саратов	410015, Саратовская обл, Саратов г, Пензенская ул, дом № 4	8 (8452)541418
44	ООО "Профинструмент"	г. Северодвинск	164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Никольская ул, дом № 7	8(911) 6721770
45	ИП Романов Р.А.	г.Тула	300005 ,г.Тула , ул. Павшинский мост , д 2,	(4872)790190, моб. +79807229253
46	ООО "Технодок"	г.Тюмень	625048, Тюмень, ул. Салтыкова- Щедрина, 58/2:	83 452 215 669
47	ИП Вологжин Григорий Сергеевич	г. Уфа	450022, Уфа г, Менделеева ул, дом № 153	8(347) 279-90-70
48	ИП Захаров Игорь Анатольевич	г. Чебоксары	428020, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хевешская ул, дом № 5, корпус 1	(8352) 63-97-50

49	ИП Апалькова Д.П.	г.Челябинск	454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7	8(351) 267-50-01
50	ООО Ламед	г Алмааты Казахстан	Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060	8 (727) 244-64-46 8(727) 293-34-53
51	СП "Сканлинк"- ООО	г. Минск	220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16	8(017) 234-99-99

**RU ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ КУСТОРЕЗОМ**



Перевод оригинальных инструкций



<b>1 Введение.....</b>	<b>14</b>	<b>2.6 Техническое обслуживание.....</b>	<b>15</b>
1.1 Предполагаемое использование .....	14	<b>3 Правила техники безопасности</b>	
<b>2 Общие правила техники безопасности при обращении с электроинструментами...</b>	<b>14</b>	<b>при работе с кусторезом .....</b>	<b>15</b>
2.1 Безопасность рабочей зоны .....	14	<b>4 Символы, размещенные на данном устройстве.....</b>	<b>16</b>
2.2 Электробезопасность .....	14	<b>5 Символы риска.....</b>	<b>16</b>
2.3 Средства индивидуальной защиты .....	14	<b>6 Утилизация.....</b>	<b>16</b>
2.4 Использование электроинструмента и уход за ним .....	15	<b>7 Гарантийные обязательства.....</b>	<b>17</b>
2.5 Использование аккумуляторной батареи и уход за ней .....	15		

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Ваше изделие было разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами надежности, удобства эксплуатации и безопасности для оператора. При надлежащем обращении ваше устройство будет надежно и безотказно работать долгие годы.

### 1.1 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный кусторез предназначен для обрезания и подравнивания живых изгородей и кустарников в домашних условиях.

## 2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все правила техники безопасности и инструкции. Несоблюдение предупреждений и невыполнение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезному травмированию.

Сохраните инструкции по безопасной работе для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.

Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту с питанием от сети (проводной инструмент).

### 2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Поддерживайте рабочую зону в чистоте и позаботьтесь о ее надлежащем освещении.** При работе при плохом освещении существует опасность травмирования.
- Не используйте инструмент во взрывоопасной атмосфере, с присутствием легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Не подпускайте к себе детей и посторонних лиц при работе с электроинструментом.** Не отвлекайтесь во время работы, это может привести к потере контроля над ситуацией.

### 2.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Не пытайтесь изменить конструкцию вилки. Не используйте переходники для вилок при работе с заземленными (зануленными) электроинструментами.** Если вилка не соответствует розетке, это в результате может привести к поражению электрическим током.
- Избегайте контакта с заземленными или зануленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники.** Существует повышенная опасность электрического удара, если тело будет заземлено или занулено.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.** При попадании влаги в электроинструмент существует опасность поражения электрическим током.

- Правильно обращайтесь со шнуром питания. Не используйте шнур для переноса, перетягивания устройств, не тяните за него при отключении электроинструмента.** Размещайте шнур питания на достаточном расстоянии от источников тепла, масла, острых предметов и движущихся частей. При повреждении или запутывании шнуров питания возникает повышенная опасность электрического удара.
- При использовании электроинструмента за пределами помещения применяйте надлежащие удлинители, предназначенные для работы на открытом воздухе.** Использование надлежащего шнура для эксплуатации на открытом воздухе снижает риск поражения электрическим током.
- Если электроинструмент необходимо использовать во влажном помещении, применяйте устройство защиты от токов замыкания на землю (УСО), защищающее источник питания.** Используйте УСО для снижения возникновения риска электрического удара.

### 2.3 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- При работе с электроинструментом будьте внимательны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Невнимательность при работе с электроинструментом может в результате привести к серьезному травмированию.
- Используйте средства индивидуальной защиты.** Всегда надевайте защитные очки. Используйте средства индивидуальной защиты (противопылевую маску, не скользящую защитную обувь, шлем-каску, или средства защиты органов слуха) в соответствующих условиях для снижения опасности травмирования.
- Предотвращайте случайный запуск устройства.** Перед подключением к источнику питания и / или аккумуляторному блоку, а также при поднятии или переносе электроинструмента убедитесь в том, что выключатель находится в отключенном положении. Перенос электроинструментов с пальцем, находящимся на кнопке включения или подачи питания, может привести к несчастному случаю.
- Удалите любые регулировочные или гаечные ключи перед включением питания устройства.** Гаечный или регулировочный ключ, прикрепленный к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмированию.

- Не прилагайте чрезмерных усилий.** Оператор должен быть способен удерживать равновесие, а его ноги должны иметь надежную опору. Правильная опора и равновесие позволяют лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- Правильно одевайтесь.** При работе с устройством не надевайте просторную одежду или ювелирные изделия. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся частей устройства. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями устройства.
- Если устройства имеют подключаемые аксессуары для вытяжки и сбора пыли, их следует подключить и использовать надлежащим образом.** Использование аксессуаров для сбора пыли поможет предотвратить связанные с ней опасности.

#### 2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И УХОД ЗА НИМИ

- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с электроинструментом.** Используйте надлежащий электроинструмент для достижения ваших целей. Использование надлежащего инструмента по назначению позволит лучше выполнить требуемую работу.
- Не пользуйтесь электроинструментом, если выключатель не включает и не выключает устройство.** Электроинструмент, который не контролируется с помощью выключателя, является источником потенциальной опасности и должен быть отремонтирован.
- Выньте вилку из источника питания и / или аккумуляторный блок из электроинструмента перед проведением регулировки, заменой аксессуаров или перед размещением электроинструментов на хранение.** Такие превентивные меры снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- Храните отключенные электроинструменты вдали от детей и не позволяйте лицам, которые незнакомы с их работой или с данными инструкциями, эксплуатировать устройства.** Инструменты могут быть опасными в руках неподготовленных пользователей.
- Поддержание работоспособности электроинструментов.** Проверьте электроинструменты на смещение или защемление движущихся частей, поломку компонентов и учтите любые другие условия, которые могут повлиять на работу устройства. Перед использованием электроинструмента выполните ремонт в случае его повреждения. Причиной многих несчастных случаев становится неправильное обслуживание инструментов.
- Поддерживайте режущие части инструментов в остром и чистом состоянии.** Поддержание работоспособности режущих

инструментов с острыми режущими краями позволит избежать защемления при работе и гарантирует удобство эксплуатации.

- Используйте электроинструмент, аксессуары, наконечники инструмента и т.д. в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание рабочие условия и выполняемую работу.** Использование инструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

#### 2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ УСТРОЙСТВА

- Заряжайте с использованием зарядного устройства, рекомендованного производителем.** Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к возгоранию при использовании его с другой батареей.
- Используйте электроинструменты только с указанными аккумуляторными блоками.** Использование любых других аккумуляторных блоков может привести к получению травмы и пожару.
- Если аккумуляторный блок не используется, храните его вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скребки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические объекты, которые могут замкнуть его контакты друг с другом.** Закорачивание контактов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- В жестких условиях эксплуатации, электролит может выделяться из аккумулятора; избегайте контакта с ним.** При случайном контакте с электролитом, смойте его мылом и водой. Если электролит попал в глаза, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Электролит, вытекающий из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

#### 2.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом с использованием оригинальных запасных частей.** Это гарантирует безопасную работу электроинструмента.

#### 3 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КУСТОРЕЗОМ

Держите все части тела вдали от режущего полотна. Не удаляйте отрезанные части кустов и не держите кусты, которые следует обрезать, во время движения лезвий. Лезвия двигаются по инерции после выключения устройства. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, когда необходимо удалить застрявшие ветки куста.

Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- Переносите кусторез за ручку с остановленным режущим полотном. При транспортировке или хранении кустореза всегда устанавливайте крышку режущего устройства.** Надлежащее обращение с кусторезом сократит возможные травмы от режущего полотна.
- Удерживайте электроинструмент за изолированные поверхности захвата, при эксплуатации в тех случаях, когда режущий инструмент может контактировать со скрытой проводкой.** Контакт режущего полотна с «проводкой под напряжением» может привести к появлению напряжения на металлических частях и, как следствие, к поражению током оператора устройства.
- При работе с триммером соблюдайте меры предосторожности в зоне прохождения электрических кабелей.** Во время работы кабель может быть скрыт в кустах и его можно случайно перерезать лезвием.

	Не подпускайте посторонних лиц на расстояние ближе 15 метров.
	ОПАСНОСТЬ! Риск смерти от электрического удара! Держитесь на расстоянии не менее 50 футов (15 метров) от электрических линий. Не подпускайте посторонних лиц на расстояние ближе 50 футов (15 метров).
	Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя).
	Опасность - держите руки и ноги вдали от лезвия устройства.
	Используйте средства защиты головы.

#### 4 СИМВОЛЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и узнать их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

Символ	Объяснение
	Предупреждения, влияющие на безопасность оператора.
	Прочтите и усвойте все инструкции перед работой с устройством, и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по безопасности.
	Надевайте средства защиты органов зрения и слуха
	Отбрасываемые предметы могут отрекошетить и в результате привести к травмированию или повреждению имущества. Надевайте защитную одежду и обувь.
	Надевайте шершавые, предназначенные для тяжелых видов работ перчатки.

## 5 СИМВОЛЫ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

СИМВОЛ	СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

## 6 УТИЛИЗАЦИЯ



Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно. Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного использования. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам.

По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов.

**Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!**

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

### **ВНИМАНИЕ!!!**

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.